
IRONSIDE®



IRONSIDE CHEST PRESS LUXE LOADED PLATE

A081017021001

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

▲ ADVERTENCIAS DE SALUD

- •Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
- •Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.

Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos

⚠ INSTALACIÓN

Se recomienda que todo el equipo:

- •Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- •Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- •Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- •Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

↑ USO ADECUADO

Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!

- •Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- •Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- •No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- •Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- •Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- ·Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.

⚠ INSPECCIÓN

- •No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- ·Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- •Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- ·Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo.
- Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- •Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- •Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.

⚠ ADVERTENCIAS DE USO

- •Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- •Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- •No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- •Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.

Λ

CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.

IRONSIDE®

			Marco vertical derecho			Marco vertical izquierdo			Marco de soporte superior		
Marco inferior						Marco vertical izquierdo			Marco de soporte superior		
1		1PCS	2		1PCS	3		1PCS	4		1PCS
Marco	del brazo de	erecho	Marco	o del brazo iz	zquierdo	Ma	rco vertical	central	Soporte para discos de pesas		
5		1PCS	6		1PCS	7		1PCS	8		2PCS
Ensambla	je de mango	ajustable	Almacenamiento para discos de peso			Eje de pivote del brazo			Marco de soporte del cojín del asiento		
			6							0:	
9		1PCS	10		6 PCS	11		2 PCS	12		1PCS
	Eje de pivote	9	Eje de pivote del mango			Eje de pivote central			Resorte de torsión		
13		2P CS	14		1PCS	15		1PCS	16		1PCS

LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE°

Ensamblaje de resorte de			Respaldo			Respaldo			Tapón φ25		
separación						Nesparae 1			Tapon 425		
17		1P CS	18		1 PCS	19		1P CS	20		2 PCS
	Agarre		R	ueda de ine	rcia	De	slizadera int	erna	Des	slizadera ex	terna
	0		(
21		2 PCS	22		3 PCS	23		1P CS	24		1PCS
F	unda plásti	ca	Tapón RTSØ100			Pie de goma			Ensamblaje de cubierta del mango superior		
)	•								
25		2 PCS	26		1 PCS	27		3 PCS	28		1PCS
Cubierta del mango inferior			Cubierta de seguridad φ47x35.3			Ensamblaje de buje de seguridad			Pie ajustable		
29 1 PCS			ψ4/λJJ.J		31 2P cs			32 1PCS			


IRONSIDE®


					ı			ı				
Para	Parachoques interno			Tapón PT60	1120	Торе			Тара ф48			
33		2PCS	34		4 PCS	35		6P CS	36		8 PCS	
Ta	pa de alumin	io	Tapa de	ı e aluminio φ	67x17.5	Tapa de aluminio φ60*φ12.5*10.6			Rodamiento de bolas			
(φ32			0								
37		2P CS	38		2 PCS	39		4P CS	40		4 PCS	
Anillo de	retención ex	terno φ15	Anillo de retención externo φ12			Tornillo de cabeza cilíndrica 3/8"-16*38			Torni	illo de cabez M12*35	a plana	
)		0)		
41		4PCS	42		2 PCS	43		1 PCS	44		2 PCS	
Tornillo	o de cabeza	plana	Tornillo de cabeza hexagonal			Arandela plana φ13φ241.5			Tornillo de cabeza hexagonal M10*30			
M12*30			M12*30									
45		4PCS	46		16 PCS	47		20 PCS	48		4 PCS	


LISTA DE PIEZAS


IRONSIDE®

Tornillo (de cabeza he M10x25	exagonal	Tornillo	de cabeza h M10x20	exagonal	Arandela plana φ20φ171.2			Arandela de resorte			
						φευφήγιε			φ10			
49		4 PCS	50		2 PCS	51		10 PCS	52		2 PCS	
Tornillo	de cabeza h M8x70	exagonal	Tuerca de seguridad de nylon M8		Arandela plana φ16φ9*1.6			Tornillo de fijación M8*6				
53		2 PCS	54		4 PCS	55		2 PCS	56		4PCS	
Tornil	lo de cabeza M6x16	plana	Tornillo de cabeza cruzada M6x40			Tornillo de cabeza cruzada M5x50			Tornillo de seguridad M5			
(8												
57		2P CS	58		2 PCS	59		8PCS	61		8 PCS	
Tornillo c	Tornillo con resorte de sujeción			Tornillo de cabeza plana M6*30			Tornillo hexagonal M12x60			<u> </u>	<u> </u>	
)				
62		2P CS	63		2 PCS	64		4PCS				









GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1. Ingreso del Ticket

Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1. Soluciones

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1. Exclusiones de Garantía

 La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.