


IRONSIDE®



Dual Biceps & Triceps Machine

IRONSIDE Luxe

A081004043001

Es responsabilidad exclusiva del comprador leer el manual del propietario, las etiquetas de advertencia y dar instrucciones a todas las personas sobre el uso adecuado del equipo. Es importante comprender cada advertencia en su totalidad. Se recomienda que todos los usuarios estén informados sobre la siguiente información antes de utilizar el equipo.

ADVERTENCIAS DE SALUD

- Antes de comenzar cualquier programa de ejercicio o acondicionamiento, debes consultar con tu médico personal para determinar si necesitas un examen físico completo. Esto es especialmente importante si eres inactivo, estás embarazada o padeces alguna enfermedad.
 - Si en algún momento durante el ejercicio te sientes débil, mareado o experimentas dolor, detén el ejercicio de inmediato y consulta a tu médico.
- Para evitar dolores musculares y tensiones, inicia cada entrenamiento con estiramientos y calentamientos, y finaliza cada sesión enfriándote y realizando estiramientos

INSTALACIÓN

Se recomienda que todo el equipo:

- Esté asegurado o instalado sobre una superficie sólida y nivelada para estabilizarlo y eliminar movimientos o vuelcos durante el entrenamiento.
- Se instale en un lugar con ventilación suficiente para garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se coloque con un espacio suficiente a su alrededor para que todos los ejercicios puedan realizarse de manera segura.
- Se recomienda que haya al menos 1 metro de espacio alrededor del equipo en las áreas donde se requiera acceso para ejercitarse.

USO ADECUADO

Antes de usar este equipo, por favor, lee las siguientes instrucciones de seguridad y cúmplelas. ¡Gracias!

- Ensambla el equipo siguiendo las instrucciones de montaje.
- Ten cuidado y utiliza herramientas adecuadas para el ensamblaje. Pide ayuda si encuentras algún problema.
- No uses limpiadores corrosivos para limpiarlo.
- Usa ropa y calzado adecuado para el ejercicio a fin de evitar accidentes.
- Si detectas daños en piezas pequeñas, deja de usar el equipo de inmediato y contacta con la empresa o agencia donde lo compraste para realizar el cambio. Instala las nuevas piezas correctamente y asegúrate de que las uniones y partes móviles estén bien ajustadas para evitar peligros durante su uso.
- Los padres u otros adultos supervisores deben vigilar de cerca a los niños si el equipo se usa en su presencia.








INSPECCIÓN









- No utilices ni permitas el uso de ningún equipo que esté dañado o tenga piezas desgastadas o rotas. Para todos los equipos de Ironside, usa únicamente piezas de repuesto suministradas por Ironside.
- Asegúrate siempre de que todas las tuercas y tornillos estén bien ajustados antes de cada uso.
- Conserva las etiquetas y placas de identificación; no las retires por ninguna razón, ya que contienen información importante.
- Mantenimiento del equipo: el mantenimiento preventivo es clave para el funcionamiento óptimo del equipo. Asegúrate de seguir nuestros consejos de mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento continuo de tu equipo Ironside.
- Antes de cada uso, examina todos los accesorios aprobados para su uso con el equipo Ironside en busca de daños o desgaste.
- Si tu equipo Ironside parece dañado o desgastado, no intentes usarlo ni repararlo por tu cuenta.










ADVERTENCIAS DE USO

- Es responsabilidad del comprador instruir a todos los usuarios sobre los procedimientos correctos de operación de todo el equipo Ironside.
- Mantén a los niños alejados de todas las partes móviles. Los padres deben supervisar de cerca a los niños si el equipo se utiliza en su presencia.
- No uses ropa suelta ni joyas al utilizar el equipo. También se recomienda que los usuarios recojan el cabello largo para evitar el contacto con las partes móviles.
- Asegúrate de que cualquier persona que no esté utilizando el equipo se mantenga alejada del usuario, los accesorios y las partes móviles mientras la máquina esté en funcionamiento.

 CONSERVA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA USO Y REFERENCIA FUTUROS.









Torre de pesas ensamblada			Marco de pila de pesas de 4.5"			Placa en forma de L			Varilla guía		
											
1		1PCS	1.1		2 PCS	1.2		2 PCS	1.3		2 PCS
Manguito de fijación			Manguito			Tope de goma			Placa superior		
											
1.4		2 PCS	1.5		2 PCS	1.6		2PCS	1.8		1PCS
Selector de pesas con resorte			Tope de goma trasero			Cubierta trasera			Cubierta frontal		
											
1.9		1 PCS	1.10		2 PCS	111		1PCS	1.12		1PCS
Tapa superior			Soporte para cubierta			Placa lateral			Cubierta de polea de 4.5"		
											
1.13		1PCS	1.14		8PCS	1.15		4PCS	1.17		2PCS










Polea 4.5"			Tapón F38			Perno hexagonal M10*80			Perno hexagonal M10*50		
											
1.18		3PCS	1.19		1 PCS	1.20		1PCS	1.22		1PCS
Tornillo de cabeza hexagonal M10*50			Tornillo de cabeza hexagonal M8*25			Tornillo M5*15			Tuerca de nylon M10		
											
1.23		1 PCS	1.24		2PCS	1.25		20PCS	1.31		3PCS
Arandela plana $\varphi 5.3 \times \varphi 10 \times 1$			Arandela plana $\varphi 11 \times \varphi 20 \times 2$			Arandela plana $\varphi 9 \times \varphi 16 \times 1.6$			5 Arandela de resorte $\varphi 8$		
											
1.33		4 PCS	1.34		3 PCS	1.37		2 PCS	1.38		2 PCS
Tope de goma			Tuerca M5 con retención			Refuerzo cruzado inferior			Marco de soporte del eje		
											
1.47		2PCS	1.48		4PCS	2		1PCS	3		1PCS

Refuerzo superior transversal			Estructura del cojín			Estructura de la leva			Estructura del brazo		
											
4		1PCS	5		1PCS	6		1PCS	7		1PCS
Estructura del mango			Refuerzo transversal			Estructura del pie			Estructura de inversión		
											
8		1PCS	9		1PCS	10		1PCS	11		1PCS
Estructura del marco del cojín			Soporte para enchufe			Soporte para enchufe			Espaciador		
											
12		1PCS	13		1 PCS	14		1 PCS	15		1PCS
Cable			Mango			Cubierta para pies			Manguito de goma		
											
16		1 PCS	17		2 PCS	18		3PCS	19		2PCS

LISTA DE PIEZAS












IRONSIDE®


Polea de 4.5 pulgadas			Polea de 3.5 pulgadas			Tapón RT50×100			Guía de tubo plástico		
											
20		3 PCS	21		1 PCS	22		1PCS	23		2PCS
Manguito de goma			Espaciador $\varphi 17 \times 10.5$			Tapón $\varphi 50$			Tapa de aluminio $\varphi 38 \times 8$		
											
24		2PCS	25		2PCS	26		1 PCS	27		1 PCS
Tope $\varphi 45$			Collar de detención			Cojín del asiento			Cojín del brazo		
											
28		1PCS	29		2PCS	30		1PCS	31		1 PCS
Peso de balance			Pin de ajuste			Anillo de bloqueo			Espaciador		
											
32		1PCS	33		1 PCS	34		1 PCS	35		1 PCS


Anillo separador			Resorte de torsión			Tapa de extremo de aluminio $\varnothing 60 \times \varnothing 10.5 \times 10.9$			Tapa de extremo de aluminio $\varnothing 32.5 \times \varnothing 26 \times 19$		
											
36		2 PCS	37		1 PCS	38		1 PCS	39		2 PCS
Tapa de extremo de aluminio $\varnothing 60 \times \varnothing 10.5 \times 10$			Rodamiento de cobre			Rodamiento 6005-2Z			Perno hexagonal M10x120		
											
40		1 PCS	41		2 PCS	42		6 PCS	43		8 PCS
Perno hexagonal M10x90			Perno hexagonal M10x50			Tornillo de cabeza hexagonal M4x15			Perno hexagonal M10x30		
											
44		2 PCS	45		4 PCS	46		1 PCS	47		4 PCS
Perno hexagonal M10x25			Tornillo de cabeza plana M10x30			Arandela plana $\varnothing 11 \times \varnothing 20 \times 2$			Arandela de resorte $\varnothing 10$		
											
48		5 PCS	49		3 PCS	50		31 PCS	51		4 PCS


LISTA DE PIEZAS

IRONSIDE®

Tuerca de nylon M10			Tornillo de cabeza hexagonal M8×30			Tornillo de cabeza hexagonal M8×20			Tornillo de cabeza redonda M8×45		
											
52		11 PCS	53		8 PCS	54		1 PCS	55		2 PCS
Tuerca de nylon M8			Tornillo de cabeza plana M6×16			Tornillo de cabeza redonda M6×12			Tornillo de cabeza hexagonal M6×16		
											
56		1 PCS	57		3 PCS	58		2 PCS	59		2 PCS
Tornillo sin cabeza M6×16			Tornillo avellanado Phillips M5×10			Tuerca hexagonal M6					
											
60		2 PCS	61		1 PCS	62		2 PCS			







GARANTÍA

Para acceder al cambio o reparación establecida por la Garantía IRONSIDE por 12 meses, debes seguir estos pasos:

1. Ingreso del Ticket

- Si el producto presenta defectos, faltantes de piezas o no es apto para el uso, envía un correo con fotos y/o videos que evidencien la falla junto con tu número de pedido al mail de servicio al cliente del país en el que hiciste la compra (Argentina, Chile, EEUU o México). Nuestro equipo revisará tu caso y te dará una respuesta dentro de un plazo máximo de 3 días hábiles.

1. Soluciones

- Cambio: Si el producto tiene problemas de fábrica o faltan piezas esenciales, se realizará el cambio o envío de las piezas faltantes en un plazo de 3 a 5 días hábiles.
- Reparación: Si la falla corresponde a una pieza que puede ser reemplazada sin afectar el funcionamiento o la estética, se reparará y se despachará en 5 a 8 días hábiles.

1. Exclusiones de Garantía

- La garantía no cubre productos mal ensamblados, alterados, dañados por uso indebido o que hayan sufrido desgaste normal.

Nota: Los pedidos realizados antes del 15 de abril de 2024 tienen una garantía de 6 meses.

POWERFULL
GLAMOROUS
SMART
DURABLE

IRONSIDE®

FITNESS
EQUIPMENT
SPECIALISTS